

SEL – Bosch – Motorola FuG 8b / 9c – BG 218/219

V: Besprechen eines Außenlautsprechers über den Handapparat (es steht aber nirgendwo wo man diesen anschließen muss)

F: Sende-, Empfangs- sowie Relaisstellenbetrieb je nach Stellung der Schiebeschalter RS1 und Ort-Fern auf der Rückseite des Gerätes

S/E-Betrieb, fernbedienbar

Schiebeschalter Ort-Fern auf Fern und Schiebeschalter RS1 nicht auf RS1 stellen.

RS1-Betrieb fernbedienbar

Schiebeschalter Ort-Fern auf Fern und Schiebeschalter RS1 auf RS1 stellen.

RS1-Betrieb nicht fernbedienbar

Schiebeschalter Ort-Fern auf Ort und Schiebeschalter RS1 auf RS1 stellen.

Verwenden der eigenen Station als Relaisstelle

Funktionsschalter auf Stellung F , Verkehrsartschalter auf G und Bandwechselschalter im allgemeinen auf O einstellen

Auf der Rückseite des Btm 219 muss der Schiebeschalter RS1 in Stellung RS! gestellt werden. Der Schiebeschalter Ort-Fern bestimmt, ob die Relaisstelle orts- oder fernbedienbar ist.

Bei einem laufenden Gespräch leuchten die grüne Anzeige und die rote. Es kann über Lautsprecher und Handapparat mitgehört und über den Handapparat eingesprochen werden.

Besprechen eine Außenlautsprechers

Funktionsschalter auf Stellung V und Lautstärkeschalter auf volle Lautstärke stellen. Dann Handapparat nehmen, Sendetaste drücken und sprechen.

In der Schalterstellung V ist der eigene Sender blockiert, jedoch wird ein ankommender Anruf während des Sprechens, also bei gedrückter Sendetaste im Hörer des Handapparates und bei nicht gedrückter Sendetaste im Eigenlautsprecher wahrgenommen.

Nach Rückdrehen des Funktionsschalters auf Stellung S/E kann der Anruf beantwortet werden.